



Примечание: Документ содержит краткие инструкции для опытных пользователей. Используйте последний столбец списка параметров для внесения ваших собственных настроек. Более детальную информацию смотрите в Руководстве пользователя.



Контроллер EC2-741 предназначен для управления конденсаторами с регулятором скорости вращения вентиляторов. По входному сигналу от датчика давления (1) генерируется выходной аналоговый сигнал 0...10В на регулятор скорости вращения вентиляторов (3), например, серии FSP от EMERSON, см. следующий рисунок:



Датчик давления РТ (1) замеряет давление конденсации и отправляет сигнал в цепь пропорционального управления с зоной пропорциональности (P1) вокруг уставки (P0). Эта цепь управления генерирует выходной сигнал 0...10В для изменения скорости вращения вентиляторов конденсатора (3) с использованием модуля регулирования скорости вентиляторов серии FSP (10). Цифровые выходы позволяют управлять работой соленоидного вентиля отключения части конденсатора (5) и вентилем орошения (4).



P8 является уставкой, а P9 – дифференциалом для включения орошения. P3 – это уставка, а P2 – дифференциал для отключения части конденсатора. Для измерения температуры окружающего воздуха может подключаться датчик температуры NTC (2). Его показания могут использоваться для регулирования с плавающей уставкой. В зависимости от окружающей температуры уставка давления конденсации может быть понижена контролируемым образом, что позволит снизить энергопотребление всей системы. Может быть применена процедура быстрого возврата, чтобы немедленно выключить вентиляторы, если давление конденсации упадет ниже установленной границы. Аналогично может быть автоматически активирована экстренная процедура включения вентиляторов, если давление конденсации превысит задаваемую границу.

⚠️ Инструкции по безопасности:

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Ее невыполнение может привести к поломке прибора, выходу из строя системы или травме персонала.
- Данный прибор предназначен для использования персоналом, имеющим необходимые знания и навыки.
- Обеспечьте соответствие электрических параметров сети техническим данным на оборудование.
- Перед установкой отключите электропитание от системы.
- Не превышайте допустимых пределов по температуре.
- При подключении соблюдайте требования местных норм по электробезопасности.

Технические данные:

Электропитание	24В перем.тока ±10%; 50/60Гц; Класс II
Энергопотребление	4ВА макс
Система связи	Интерфейс LonWorks®, FTT10, разъем RJ45

Соединительные разъемы	Съемные винтовые разъемы для провода сечением 0,14 .. 1,5 мм ²
Температура хранения работы	-20 ... +65°C 0 ... +60°C
Вход датчика давления	24В пост.тока, 4...20мА
Вход датчика температуры	NTC (10кОм при 25°C)
Выходные реле конденсатора и орошения	SPDT контакты, AgNi Индуктивная нагрузка (AC15) 250В/2А Резистивная (AC1) 250В / 8А; 12А общий ток
Переменный выходной сигнал на вентилятор	0 ... 10В; (3мА макс.)
Цифровые входы	Беспотенциальные контакты 5В / 0,1мА
Влажность	0 ... 80% относит. влажности без конденсации
Класс защиты	IP65 (защита спереди с помощью прокладки)
Маркировка	

Монтаж



Контроллер EC2-741 монтируется в панели с вырезом 71 x 29мм. Смотрите ниже схемы с размерами по требуемому пространству, включая соединительные разъемы.

Вставьте контроллер в вырез панели. (1) Убедитесь, что монтажные выступы находятся на одном уровне с внешней поверхностью корпуса контроллера.


Вставьте шестигранный ключ в отверстия на передней панели и вращайте по часовой стрелке. Монтажные выступы будут поворачиваться и постепенно приблизятся к панели (2).

Вращайте ключ пока монтажный выступ не коснется панели. Затем переместите второй монтаж. выступ в такое же положение (3).

Очень осторожно уплотняйте обе стороны пока контроллер не будет зафиксирован. Не прилагайте большие усилия, так как монтажные выступы легко ломаются.



Электрические соединения



При выполнении электрических соединений обращайтесь к схеме подключения (справа). Копия данной схемы наклеена на контроллер. Используйте провода/кабели, способные работать при температуре до 90°C (EN 60730-1). Аналоговые входы контроллера EC2 предназначены для подключения только специальных датчиков и не должны подключаться к каким-либо другим устройствам. Беспотенци-альные цифровые входы должны подключаться только к последовательным контурам управления или к реле с позолоченными контактами. Они не должны подключаться к каким-либо другим устройствам. **Важно:** Располагайте соединительные провода контроллера и датчиков отдельно от силовых кабелей. Минимально допустимое расстояние – 30мм. **Предупреждение:** Для обеспечения питания 24В перем. тока используйте трансформаторы II класса (EN 61558). Не заземляйте кабели 24В перем. тока. Для контроллера EC2 и контроллеров стороннего производства рекомендуется использовать индивидуальные трансформаторы, чтобы исключить возможное взаимное влияние или проблемы с заземлением питающих кабелей. Подключение любых входов контроллера EC2 к силовому электропитанию приведет к выходу контроллера из строя.

Настройка и изменение параметров, используя клавиатуру

Для удобства имеется встроенный инфракрасный приемник для дополнительного ИК-пульта ДУ, позволяющий быстро и легко менять параметры системы при отсутствии связи с компьютером.

Также можно получить доступ к параметрам через 4-кнопочную клавиатуру. Доступ к изменению параметров защищен цифровым паролем. По умолчанию установлен пароль «12». Для выбора конфигурации параметра:

- Нажмите и удерживайте кнопку **PRG** более 5 секунд
- На дисплее будет мигать "0"
- Нажимайте или пока не появится 12; (пароль)
- Нажмите **SEL** для подтверждения пароля
- Появится код первого изменяемого параметра (/1).
- Чтобы изменить параметр, см. ниже "Изменение параметров".

Изменение параметров: Процедура

- Нажмите или для выбора кода параметра, который надо изменить;
- Нажмите **SEL** для вывода значения выбранного параметра;
- Нажимайте или , чтобы увеличить или уменьшить это значение;
- Нажмите **SEL**, чтобы подтвердить новое значение и отобразить его код;

Повторите данную процедуру сначала "нажмите или для показа..."

Чтобы выйти и сохранить новые настройки:

Нажмите **PRG**, чтобы подтвердить новые значения и выйти из режима изменения параметров.

Чтобы выйти без изменения параметров:

- Не нажимайте никакие кнопки хотя бы 60 секунд (Время Выхода).
- Нажмите "ESC" на ИК-пульте ДУ.

Загрузка параметров по умолчанию:

Настройки параметров по умолчанию можно загрузить заново в память контроллера, используя специальную функцию, описанную ниже.

Специальные функции:

Специальные функции можно активировать:

- Нажмите и вместе на более чем 5 секунд.
- На дисплее будет мигать "0".
- Нажимайте или пока не появится пароль (по умолчанию = "12"). Если пароль был изменен, выберите новый пароль.
- Нажмите **SEL** для подтверждения пароля
- На дисплее будет отображаться "0" и режим Специальных функций активирован.
- Нажмите или для выбора функции. Количество специальных функций - в развитии и зависит от типа контроллера. См. список ниже.
- Нажмите **SEL** для активации этой функции без выхода из режима специальных функций.
- Нажмите **PRG** для активации этой функции и выхода из режима специальных функций.

Большинство специальных функций работают в режиме переключателя, т.е. первый запрос активирует функцию, второй запрос – отключает.


Посмотреть состояние функции можно только после выхода из режима специальных функций.

- 0: Визуализация функции проверки
- 1: Возврат значений всех параметров к заводским настройкам. Контроллер будет показывать "oF" в течение возврата и клапан будет закрыт.

Отображение данных на дисплее:

Пользователь может выбрать данные, которые будут постоянно отображаться на дисплее (параметр /1). В случае аварии будет поочередно отображаться код аварии и выбранные данные. Пользователь может запретить показ кода аварии.

Имеется возможность временно отобразить эти значения. Эта функция полезна, если первоначальная настройка системы проводится без помощи системы диспетчерского контроля. Нажмите кнопку **SEL** для прокрутки всех возможных отображаемых параметров. Дисплей будет показывать в течение одной секунды цифровой код данных (см. параметр /1), а затем выбранные данные. Через две минуты дисплей вернется к выбранному данным параметра /1. Такое поведение правомочно только, когда параметр H2 = 3.



Индикация на дисплее:

Управление вентиляторами конденсатора

- Состояние
- Авария в сочетании с аварийным сообщением и аварийным светодиодом
- Давление конденсации или температура насыщения через давление конденсации
- Параметр

Другие

- Давление: Значение давления в бар (избыточное)
- Авария: Условия аварии
- ИК-связь: доступна работа с ИК-пультом ДУ

Коды Аварий

hP Авария по высокому давлению

Давление конденсации выше макс. предельного значения

lP Авария по низкому давлению

Давление конденсации ниже мин. предельного значения

EP Ошибка по давлению

Неисправность датчика давления конденсации

Fr Авария при режиме быстрого возврата

Быстрый возврат вызывает низкое давление конденсации

nI Сервисная авария 1

Наработка вентилятора выше установленного предела

Er Ошибка данных

Данные, отправленные на экран, за пределами допустимого диапазона

Сообщения

--- Нет данных для вывода на экран

Экран будет показывать «---» при пуске и когда данные на дисплей не отправляются.

In Возврат к параметрам по умолчанию

Экран покажет «In», если инициируются возврат к заводской конфигурации.

Id Получен запросный импульс

Экран покажет мигающую надпись «Id», если из сети получен запросный импульс. «Id» будет мигать на экране, пока не будет нажата сервисная кнопка, либо пройдет 30 минут задержки, либо будет получен повторный запросный импульс.

OF Контроллер находится в автономном режиме

Контроллер находится в автономном режиме и программа в нем не работает. Это результат управляющей команды по сети и может произойти, например, при установке контроллера в сети.

Визуализация данных: Мониторинговый сервер LON

Контроллер EC2-741 имеет сетевой LON-интерфейс, позволяющий напрямую подключать контроллер к Мониторинговому Серверу. К сети LON он подключается одним из кабелей (ECC-014, номер заказа 804 381, с одним разъемом RJ45 и длиной кабеля 3м).

Neuron ID / Сервисная кнопка:

Сервисная кнопка расположена на дисплее. Она используется для идентификации контроллера в сети LON. Нажмите кнопку примерно на 1 секунду для отправки Neuron ID прибора. В левом верхнем углу дисплея загорится светодиод (Сервис), показывая передачу Neuron ID. Стандартные настройки могут быть изменены удаленно с Мониторингового Сервера через сеть LON. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Руководству пользователя Мониторингового сервера EMERSON EMS.

Сервер позволяет также отображать текущие данные в графической форме или сохранять данные в виде журнала, содержащего измерения температуры с заданными интервалами времени.

Контроллер вентиляторов

/ ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ		Мин	Макс	Ед.	По умолч.	Пользов.
/1	Показываемый параметр 0 = Аналоговый выход (%) 1 = давление конденсации (бар) 2 = температура насыщения по давлению конденсации (°C) 3 = состояние цифрового выхода	0	3	-	0	

г ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ

g0	Минимальное значение датчика давления конденсации	-1.0	50	бар	0.0	
g1	Максимальное значение датчика давления конденсации	-1.0	50	бар	30	
g2	Смещение давления датчика давления конденсации	-1.0	1.0	бар	0.0	
g3	Тип хладагента 0 = без преобразования температуры; 1 = R22; 2 = R134a; 3 = R507; 4 = R404A; 5 = R407C	0	5	-	4	

р НАСТРОЙКА УСТАВОК

P0	Уставка давления (конденсации) для контура вентиляторов	-50	50	бар/°C	14.0	
P1	Диапазон давления (диапазон для режима P/P1, мертвая зона для режима с «мертвой зоной»)	0.0	50	бар / K	4.0	
P2	Мертвая зона для отключения части конденсатора	0.0	10.0	бар	4.0	
P3	Быстрый возврат с низкого давления. Активирует вентиль отключения части конденсатора	-9.9	50	бар	-9.9	
P4	Разрешает компенсацию уставки 0 = отключена; 1 = включена	0	1	-	0	
P5	Компенсация максимального давления	-3.0	3.0	бар	-3.0	
P6	Температура при минимальном значении смещения (0)	-50	50	°C	30	
P7	Температура при максимальном значении смещения (Shift Max)	-50	50	°C	15.0	
P8	Возврат к нормальным значениям давления нагнетания. Активирует клапан орошения	-9.9	50	бар	50	
P9	Мертвая зона возврата к норме давления нагнетания. Активирует клапан орошения	0	10.0	бар	2.0	

А ПАРАМЕТРЫ АВАРИИ

A2	Минимальная граница аварии давления конденсации	-1.0	50	бар	10.0	
A3	Максимальная граница аварии давления конденсации	-1.0	50	бар	27	
A4 ⁽¹⁾	Время задержки для миним. границы аварии по давлению	0	99	10с	0	
A5 ⁽¹⁾	Время задержки для максим. границы аварии по давлению	0	99	10с	0	
A9 ⁽²⁾	Предельная наработка вентилятора	0	99	10000ч	0	

⁽¹⁾ Эти значения на местном дисплее имеют шаг 10 секунд. Например, значение 1 означает 10 секунд.

⁽²⁾ Эти значения на местном дисплее имеют шаг 10000 часов. Например, значение 1 означает 10000 часов.

Примечание: Касательно указанных параметров рекомендуется проверить перед установкой, подходят ли заводские значения для конкретного применения

Emerson Electric GmbH & Co OHG не несет ответственности за ошибки в указанных параметрах производительности, размеров и других данных. Изделия, спецификации и технические характеристики в этом документе могут меняться без предварительного уведомления. Представленная здесь информация основывается на испытаниях, проведенных EMERSON в соответствии с существующей технической информацией по данному вопросу. Предназначено для использования специалистами, имеющими

С ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ		Мин	Макс	Ед.	По умолч.	Пользов.
S6	Вентилятор включен в случае отказа датчика 0 = Аналог. выход 0% (0 В) 1 = Аналог. выход 100% (10 В)	0	1	-	0	
S7	Управлять по (>= Версии 109) 0 = Давлению 1 = Температуре среды	0	1	-	0	

F ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

F2	Минимальное значение выхода	0	100	%	0	
F3	Максимальное значение выхода	0	100	%	100	
F4	Вентилятор выключен при мин. давлении 0 = запрещено; 1 = разрешено	0	1	-	0	

Н ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

N2	Управление с клавиатуры и И/К-пульта ДУ 0 = все отключено (Внимание, доступ к контроллеру возможен только по сети LON) 1 = через клавиатуру 2 = через И/К-пульт дистанционного управления 3 = через клавиатуру и И/К-пульт ДУ	0	3	-	3	
N3	Код доступа с И/К-пульта ДУ	0	199	-	0	
N5	Пароль	0	199	-	12	

соответствующие технические навыки и образование, по их собственному усмотрению, под их ответственность. Так как EMERSON не может проконтролировать использование данного продукта, мы не несем ответственность за неправильное использование данного продукта и последствия этого использования.

Этот документ отменяет все предыдущие версии.